



Les Cercles de renforts Les Cercles à souder



Les cercles au perçage « SOMAC » se soudent sous le talon des jantes et permettent de recevoir les fixations « UNIVERSEL » et les barillets extérieurs au même perçage.

- ✓ Les cercles de renfort de pontets viennent s'appliquer sous les semelles des pontets.
- ✓ Les cercles de renfort de voiles se soudent à l'extérieur des voiles pour renforcer les oreilles.
- ✓ Les cercles à souder à l'intérieur des jantes pour renforcer les pontets ou bien les supprimer.

SOMAC - 02190 LOR - FRANCE - Tél. 03 23 22 61 55 - Fax 03 23 22 69 32
32100 BEAUMONT SUR L'OSSE - FRANCE - Tél. 05 62 28 36 68 - Fax 05 62 28 42 69
SIRET N° 571.680.065.00018 - RC 57 B 6 LAON
e-mail : ssomac@aol.com - web : <http://www.roues-somac.com>






Couronne intermédiaire « D »

Pour montage des roues étroites percées en 8 trous sur les voiles de tracteurs ayant un perçage extérieur de 8 trous répartis régulièrement.

Référence « E »

Couronne intermédiaire à double cercles pour le montage des roues étroites sur les voiles de tracteurs ayant un perçage extérieur de 6 trous ou de 4 x 2 trous pour les voiles carrés.



Référence « F »

Couronne intermédiaire tous perçages ayant une différence d'entraxe inférieure à 10 cm.