

Les Élargisseurs et Rétrécisseurs



Ces élargisseurs sont conçus à l'aide de deux cercles qui sont reliés par des cornières ou des fers plats suivant le diamètre, la largeur et la charge à supporter.



Ces élargisseurs ou rétrécisseurs se montent entre la jante et le voile et permettent d'augmenter ou de diminuer la voie selon le montage choisi.

SOMAC - 02190 LOR - FRANCE - Tél. 03 23 22 61 55 - Fax 03 23 22 69 32
32100 BEAUMONT SUR L'OSSE - FRANCE - Tél. 05 62 28 36 68 - Fax 05 62 28 42 69
SIRET N° 571.680.065.00018 - RC 57 B 6 LAON
e-mail : ssomac@aol.com - web : <http://www.roues-somac.com>